

### セット内容

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- 取扱説明書(本書) … 1枚
- 交換用手首 … 7個
- 妖精ハミィ … 1個
- クリップ … 1個
- フィギュア本体 … 1体
- 交換用手つなぎパーツ … 1個
- ミラクルベルティエ(スティック) … 1個
- 支柱 … 1個
- 交換用表情パーツ … 3個
- 固定首ジョイントパーツ … 1個
- ミラクルベルティエ(片手用) … 1個
- 専用台座 … 1個

### ■ 本体 手首

### ■ 交換用手首 (本体手首とつけかえることができます。)

### ■ 手つなぎパーツ



### 矢印一覧 Arrow List


← 取り付けます。  
Attachable

← 取り外します。  
Removable

※パッケージの画像を参考にディスプレイしてください。  
※各パーツは取扱説明書(本書)の画像を参考に取り付けてください。


### 交換用表情パーツの取り付け方

**コスレ注意!** WARNING : MAY RUB OFF



### ミラクルベルティエの持ち方

#### ③スティックモード



#### ⑤ベルモード

※スティックモードを分解して凹側を持たせます。



**破損に注意!** WARNING : DELICATE

各フェアリートーンは  
着脱できます。

**紛失注意!** DO NOT MISPLACE



ミラクル  
ベルティエ  
(片手用)

### 妖精ハミィの 取り扱い



首が  
可動します。

### △ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

### 〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。